

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Детская качалка MANNY

Меры безопасности

- Детская качалка предназначена для детей в возрасте от 1 года и весом не более 50 кг.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
- Перед каждым использованием проверяйте игрушку на предмет незакреплённых болтов, повреждённых частей, разрыва материала сиденья или нитей на нём. При обнаружении повреждений, немедленно их устраните.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- Пожалуйста, следите за тем, чтобы ребенок не превышал угол раскачивания.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стола не должна превышать +40°C.
- Не оставляйте изделие под солнечными лучами на продолжительное время.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия удалите все упаковочные элементы. При обнаружении повреждений немедленно их устраните.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребёнку стоять на качалке.

Уход и хранение


- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.
- Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не использовать абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.
- Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.

⚠ ВНИМАНИЕ:


Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ФУРНИТУРА

1. Туловище x1
2. Ножки x2
3. Евровинт x4
4. Шкант x4
5. Шестигранный ключ x1



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Примечание: Передние ноги слегка подвижны, подтяните их, чтобы попасть в отверстия.

Соедините туловище качалки и изогнутые ножки с помощью шкантов. Используя шестигранный ключ, закрутите евровинты. Сборка завершена.

150 mm

150 mm

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Артикул: 91035

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Материалы: натуральное дерево, полиэстер.

Изготовитель: Hangzhou HuanYu Toys Co., Ltd («Ханчжоу Хуаню Тойс Ко., Лтд»). **Адрес:** No.117 Jincheng Road, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China (№ 117 Цзиньченг Роад, Синденг Таун, Фуян Дистрикт, Ханчжоу Сити, Чжецзян Провинс, Китай). Произведено в Китае.

Импортер / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.


В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

hb-happybaby.com

happybaby_hb



Manny



Инструкция по сборке и эксплуатации



150 mm

150 mm