



BABY WAY

Рюкзак-переноска



Инструкция



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием удалите все упаковочные элементы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Рюкзак-переноска предназначен для ношения детей в возрасте от 4 до 36 месяцев, весом от 3,5 до 15 кг.
- Ребенок должен быть повернут к вам, пока он не сможет удерживать голову в вертикальном положении, чтобы избежать потенциальной травмы шеи или спины.
- Не наклоняйтесь с ребенком в переноске.
- Не оставляйте ребенка без присмотра. Это может быть опасно!
- Следите за положением ребенка в рюкзаке-переноске и за тем, чтобы вокруг его лица было достаточно места для обеспечения циркуляции воздуха.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части рюкзака-переноски не были проглочены ребенком, а ремни не обернулись вокруг его шей.
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. Прекратите использование рюкзака-переноски, если какие-то детали отсутствуют или повреждены.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали или аксессуары, которые не предусмотрены производителем.
- Перед каждым применением проверяйте, чтобы все ремни были плотно надеты и затянуты, а крепления надежно застегнуты.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять равновесие (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер и др.).
- Для младенцев с низким весом при рождении и детей с заболеваниями, обратитесь за консультацией к медицинскому работнику перед использованием изделия.
- Рюкзак-переноска предназначен для спокойного режима прогулки. При использовании рюкзака-переноски крайне не рекомендуется заниматься спортом (пробежкой, катанием на роликах и велосипеде и др.).
- Не используйте и не оставляйте возле открытого огня, сильных источников тепла и под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.

В связи с существованием различных моделей изделий данного типа, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

3 положения для ношения




*Вышеуказанное руководство только для ознакомления.
Фактическое использование зависит от индивидуального
физического развития ребенка.*



Накладные слюнявчики на лямках



Складной подголовник для поддержки головы



Сетчатая ткань для отвода тепла летом

Мягкая подкладка для комфорта ног малыша


Регулируемый пояс подходит и женщине, и мужчине



Удобный карман на пояске

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ К СЕБЕ

Рекомендовано: 4-36 месяцев



ВНИМАНИЕ: сажайте ребенка лицом к себе до тех пор, пока он не сможет держать голову самостоятельно.


1. Закрепите поясничный ремень, защелкнув пряжку. Подтяните ремень так, чтобы он плотно прилегал к вашей талии.
2. Поверните рюкзак-переноску перед собой. Отрегулируйте поясничный ремень, чтобы он удобно сидел на вашей талии, и убедитесь, что пряжка надежно защелкнута.
3. Наденьте одну плечевую лямку. Осторожно посадите ребенка в переноску лицом к себе и убедитесь, что ноги ребенка проходят через отверстия по бокам рюкзака. **ВАЖНО!** Придерживайте одной рукой ребенка, пока все пряжки и ремни не будут застегнуты.
4. Наденьте вторую плечевую лямку. **ВАЖНО!** Держите ребенка крепко до тех пор, пока он не будет полностью зафиксирован в переноске.



5. Защелкните пряжку между двумя плечевыми лямками. Вы услышите «щелчок», когда пряжка будет надежно закреплена. Ремень должен быть удобно расположжен по центру спины.
6. Отрегулируйте ремни складного подголовника, чтобы голова ребенка комфортно на него опиралась.
7. Отрегулируйте передние ремни в соответствии с шириной бедер ребенка, чтобы малыш чувствовал себя комфортно. **ВАЖНО!** Всегда следите за тем, чтобы вокруг лица ребенка было достаточно места для дыхания и циркуляции воздуха.
8. Готово.

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ ВПЕРЕД

Рекомендовано: 4-36 месяцев




1. Закрепите поясничный ремень, защелкнув пряжку. Подтяните ремень так, чтобы он плотно прилегал к вашей талии.
2. Поверните рюкзак-переноску перед собой. Отрегулируйте поясничный ремень, чтобы он удобно сидел на вашей талии, и убедитесь, что пряжка надежно защелкнута.
3. Наденьте одну плечевую лямку. Сложите верхнюю часть подголовника, затем застегните обе кнопки.
4. Осторожно посадите ребенка в переноску лицом вперед и убедитесь, что ноги ребенка проходят по бокам рюкзака. **ВАЖНО!** Придерживайте одной рукой ребенка, пока все пряжки и ремни не будут застегнуты.



5. Наденьте вторую плечевую лямку. **ВАЖНО!** Держите ребенка крепко до тех пор, пока он не будет полностью зафиксирован в переноске.
6. Защелкните пряжку между двумя плечевыми лямками. Вы услышите «щелчок», когда пряжка будет надежно закреплена. Ремень должен быть удобно расположжен по центру спины.
7. Отрегулируйте передние ремни в соответствии с шириной бедер ребенка, чтобы малыш чувствовал себя комфортно. **ВАЖНО!** Всегда следите за тем, чтобы вокруг лица ребенка было достаточно места для дыхания и циркуляции воздуха.
8. Готово.


ПОЛОЖЕНИЕ НОШЕНИЕ НА СПИНЕ

Рекомендовано: 6-36 месяцев



ВАЖНО! Ребенок должен быть в состоянии сидеть самостоятельно прежде, чем его будут носить в положении «Ношение на спине».

1. Закрепите поясничный ремень, защелкнув пряжку. Подтяните ремень так, чтобы он плотно прилегал к вашей талии.
2. Отрегулировав поясной ремень, оставьте основную часть рюкзака-переноски позади вас. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте переноску в положении «Ношение на спине» без помощи второго человека.
3. С помощью другого человека поместите ребенка в переноску лицом к вашей спине.
4. Наденьте плечевые лямки. **ВАЖНО!** Другой человек должен придерживать ребенка до тех пор, пока переноска не будет полностью закреплена.



5. Придерживая плечевые лямки отрегулируйте их так, чтобы они соответствовали вашему телосложению. **ВАЖНО!** Всегда следите за тем, чтобы вокруг лица ребенка было достаточно места для дыхания и циркуляции воздуха.

6. Надев обе плечевые лямки, соедините их, защелкнув пряжку у себя на груди. Вы услышите «щелчок», когда пряжка будет надежно закреплена.
7. Отрегулируйте длину плечевых лямок так, чтобы ребенок сидел прямо.
8. Готово



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, рюкзаков-переносок,
детской мебели и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДСИГНАЛКА ПРОДАВЦА <i>(расшифровка подписи)</i>	

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДСИГНАЛКА ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

Ручная стирка при температуре воды до 40 °С. Не отбеливать. Сушка в вертикальном положении. Барабанная сушка запрещена. Не гладить. Сухая чистка запрещена.

Хранить в сухом проветриваемом помещении.



Изготавитель: JinJiang Carnival Baby Products Co., Ltd. («Циньцзян Карнивал Бэби Продактс Ко., Лтд.»). Адрес: No. 18, Section 9, Area3, Anping Industrial Comprehensive Development Zone, Jinjiang, Fujian, China (№ 18, Секшн 9, Ареа3, Аньпин Индастриал Компрехенсайв Девелопмент Зоун, Циньцзян, Фуцзянь, Китай). Изготовлено в КНР.

Импортёр / дистрибутор
и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю
от потребителя по качеству продукции:
ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727,
Московская обл., г. Долгопрудный,
Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.
Телефон: +7 (495) 580-75-46.
Эл. почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby®
принадлежит ООО «Опт-Юнион».
Все права защищены.

Товар соответствует требованиям
TP TC 017/2011.